

Válvulas direccionales para motores orbitales

Código para ordenar

B	D				
---	---	--	--	--	--

- R= para motor MLHP/R
- S= para motor MLHS
- M= para motor MLHM
- T= para motor MLHT

Sin código= conexión GAS 1/2 con tornillos M8 ó M10 para fijación

H= con agujero pasante para montar tipo modular

- 38= roscas G 3/8"
- 12= roscas G 1/2"

