



Reductores planetarios en línea


Accesorios de salida



Tipos de salida



Tipo de unidad de reducción



Código para ordenar

P	G		61000	5	M	S		1013	.	1	6
---	---	--	-------	---	---	---	--	------	---	---	---

Tipo de unidad de reducción

PG= Fases en línea
unidad de engranajes

PGA= Etapas en ángulo
de 90° unidad de
engranajes


Tamaño=

100	1600	6500	31000
160	1800	9000	40000
250	2500	12000	45000
500	3000	16000	53000
700	3500	21000	61000
1000	5000	26000	


N° Etapas= 1, 2, 3, 4, 5

i= Relación de reducción
(Consultar con el Dpto. Técnico)

Tipo de salida y eje



Accesorios de entrada



Código para ordenar

